



# FOLIEFRONT


forny dine IKEA-møbler raskt & enkelt




Vask eventuell skitt og fettflekker av overflaten.



Løsne beskyttelsesarket fra baksiden langs den ene siden.




Sikt inn hjørnene av folien mot underlaget. Er overflaten du skal dekke med folie lang, kan det være vanskelig å få det helt beint på første forsøk.



Hvis det blir skjevt kan du dra opp folien og begynne på nytt. Folien etterlater ingen limrester og setter dermed ingen merker og skader ikke møbelet.



Dra av mer og mer av beskyttelsespapiret etterhvert som du fester folien til underlaget. Folien danner ikke luftbobler, så det er tilstrekkelig å stryke over med hånden eller en ren klut.



Om du skal ha håndtak eller knotter, bruker du en skarp kniv til å lage ett lite snitt der du kjenner hullet under. Deretter setter du på håndtak/knotter på vanlig måte.